

Gebrauchsanweisung für Bilderrahmen aus Holz

1. Anwendung

Bilderrahmen aus Holz sind zum Einrahmen von Fotos, Postern oder anderen dekorativen Elementen gedacht, um diese ästhetisch ansprechend an Wänden im Innenbereich zu präsentieren. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Wohnhäusern, Büros, Geschäftsräumen sowie öffentlichen Gebäuden.

Warnung: Die Rahmen sind weder für Kinder noch für Haustiere geeignet – Glasbestandteile oder scharfe Kanten können eine Gefahr darstellen. Das Produkt sollte ausschließlich auf stabilen Oberflächen installiert werden, um eine sichere und langlebige Nutzung zu gewährleisten.

2. Nutzungsbedingungen

- Die Rahmen sind ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
- Vermeiden Sie die Platzierung an Orten, die Feuchtigkeit oder chemischen Substanzen ausgesetzt sind, da diese das Holz beschädigen können.
- Verwenden Sie die Rahmen nur gemäß ihrer Bestimmung – üben Sie keinen übermäßigen Druck beim Montieren oder Austauschen des Inhalts aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Setzen Sie die Rahmen keinem direkten Sonnenlicht aus, da dies zum Verblassen oder Verformen des Holzes führen kann.

3. Montage

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile des Rahmens vollständig und unbeschädigt sind.
- Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers. Verwenden Sie geeignete Aufhänger oder Haken, um die Stabilität des Rahmens an der Wand zu gewährleisten.
- Die Montage sollte auf stabilen, vorbereiteten Oberflächen erfolgen, die frei von Schäden sind.
- Überprüfen Sie, ob alle Befestigungselemente sicher angebracht sind, um ein unbeabsichtigtes Herunterfallen des Rahmens zu verhindern.

4. Lagerung

- Lagern Sie die Rahmen vor der Montage an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und chemischen Substanzen, um Schäden am Holz zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Rahmen nicht an Orten auf, an denen ein Risiko für mechanische Schäden besteht, wie z. B. durch Stürze oder das Gewicht schwerer Gegenstände.

5. Allgemeine Warnhinweise

- Bilderrahmen aus Holz sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit den Rahmen oder deren Befestigungselementen spielen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Wenn der Rahmen locker oder beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und führen Sie die notwendigen Reparaturen gemäß den Herstellerangaben durch.
- Nehmen Sie keine eigenständigen baulichen Änderungen am Rahmen vor, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Nutzen Sie die Rahmen ausschließlich gemäß ihrer ursprünglichen Bestimmung, um Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Hersteller:

RAWWEST.BIS GmbH

03172 Guben, Forster Straße 12

Tel.: +49 1522 3432679

E-Mail: info@alurahmen24.com

Diese Anleitung gilt für Bilderrahmen aus Holz in den folgenden Größen:

10x15 cm, 13x18 cm, 15x21 cm, 18x24 cm, 20x25 cm, 30x30 cm, 20x30 cm, 21x29,7 cm, 24x30 cm, 28x35 cm, 30x40 cm, 29,7x42 cm, 30x45 cm, 35x50 cm, 40x50 cm, 40x60 cm, 42x59,4 cm, 50x60 cm, 50x70 cm, 50x75 cm, 60x80 cm, 59,4x84,1 cm, 61x91,5 cm, 70x90 cm, 70x100 cm, 35x100 cm, 50x50 cm, 40x40 cm

Verfügbare Farben:

Schwarz, Weiß, Braun, Blau, Gold, Schwarz und Gold, Rot, Silber, Gelb, Orange, Grün.

Instructions d'utilisation pour cadres en bois

1. Utilisation

Les cadres en bois sont conçus pour encadrer des photos, des affiches ou d'autres éléments décoratifs afin de les exposer de manière esthétique sur les murs des intérieurs. Ce produit convient à une utilisation dans des maisons, bureaux, locaux commerciaux ainsi que dans des bâtiments publics.

Avertissement : Les cadres ne sont pas destinés aux enfants ni aux animaux domestiques – les éléments en verre ou les bords tranchants peuvent constituer un danger. Le produit doit être installé uniquement sur des surfaces stables pour garantir une utilisation sûre et durable.

2. Conditions d'utilisation

- Les cadres sont exclusivement destinés à un usage intérieur.
- Évitez de les placer dans des endroits exposés à l'humidité ou à des substances chimiques pouvant endommager le bois.
- Utilisez les cadres conformément à leur usage prévu – ne forcez pas excessivement lors du montage ou du remplacement du contenu afin de ne pas endommager la structure.
- Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner une décoloration ou une déformation du bois.

3. Installation

- Avant l'installation, assurez-vous que toutes les pièces du cadre sont complètes et intactes.
- Suivez les instructions du fabricant lors du montage. Utilisez des crochets ou des fixations appropriés pour garantir la stabilité du cadre sur le mur.
- L'installation doit être réalisée sur des surfaces stables et correctement préparées, exemptes de dommages.
- Vérifiez que tous les éléments de fixation sont solidement attachés pour éviter toute chute accidentelle du cadre.

4. Stockage

- Stockez les cadres dans un endroit sec avant leur installation, à l'abri de l'humidité et des substances chimiques, afin d'éviter d'endommager le bois.
- Évitez de stocker les cadres dans des endroits où il existe un risque de dommages mécaniques, comme des chutes ou la pression d'objets lourds.

5. Avertissements généraux

- Les cadres en bois ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les cadres ou leurs éléments de fixation afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- Si vous remarquez que le cadre est desserré ou endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et effectuez les réparations nécessaires conformément aux recommandations du fabricant.
- N'effectuez aucune modification structurelle sur le cadre, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Utilisez les cadres uniquement selon leur usage initial pour garantir une utilisation sûre et durable.

Fabricant :

RAWWEST.BIS GmbH

03172 Guben, Forster Straße 12

Tél. : +49 1522 3432679

E-mail : info@alurahmen24.com

Ces instructions s'appliquent aux cadres en bois dans les dimensions

suivantes : 10x15 cm, 13x18 cm, 15x21 cm, 18x24 cm, 20x25 cm, 30x30 cm, 20x30 cm, 21x29,7 cm, 24x30 cm, 28x35 cm, 30x40 cm, 29,7x42 cm, 30x45 cm, 35x50 cm, 40x50 cm, 40x60 cm, 42x59,4 cm, 50x60 cm, 50x70 cm, 50x75 cm, 60x80 cm, 59,4x84,1 cm, 61x91,5 cm, 70x90 cm, 70x100 cm, 35x100 cm, 50x50 cm, 40x40 cm

Couleurs disponibles:

Noir, Blanc, Marron, Bleu, or, Noir et or rouge, Argent, Jaune, Orange, Vert.