

Zastosowanie

Antyramy przeznaczone są do oprawiania zdjęć, plakatów oraz innych dekoracyjnych elementów, w celu ich estetycznego wyeksponowania na ścianach w pomieszczeniach. Produkt nadaje się do użytku zarówno w domach, biurach, lokalach komercyjnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej.

Antyramy nie są przeznaczone dla dzieci ani zwierząt domowych – elementy szklane lub ostre krawędzie mogą stanowić zagrożenie. Produkt należy instalować wyłącznie na stabilnych powierzchniach, aby zapewnić bezpieczne i trwałe użytkowanie.

Warunki użytkowania

Antyramy są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Należy unikać umieszczania ramki w miejscach narażonych na wilgoć lub kontakt z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał drewna.

Ramki powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem – nie należy stosować nadmiernej siły przy montażu lub wymianie zawartości, aby nie uszkodzić konstrukcji.

Należy unikać wystawiania ramek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą powodować blaknięcie lub deformację drewna.

Montaż

Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy antyramy są kompletne i nieuszkodzone.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta przy montażu. Użyj odpowiednich wieszaków lub haczyków, aby zapewnić stabilność ramki na ścianie.

Montaż powinien być przeprowadzony na stabilnych i odpowiednio przygotowanych powierzchniach, które są wolne od uszkodzeń.

Sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące są pewnie zamocowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi ramki.

Przechowywanie

Przechowuj ramki w suchym miejscu przed montażem, z dala od wilgoci oraz substancji chemicznych, aby uniknąć uszkodzeń drewna. Unikaj przechowywania ramek w miejscach, w których istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych, takich jak upadki czy nacisk ciężkich przedmiotów.

Ostrzeżenia ogólne

Antyramy nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się ramkami ani elementami mocującymi, aby uniknąć ryzyka zranienia lub uszkodzenia.

Jeśli zauważysz, że ramka jest poluzowana lub uszkodzona, natychmiast zaprzestań jej użytkowania i dokonaj niezbędnej naprawy zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych ramki, gdyż może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Antyrama powinna być użytkowana wyłącznie zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Sprzedawca:

RAW-WEST BIS Adam Majchrzak

65-261 Zielona Góra

ul.Chmielna 38/39

NIP.9730717146

tel.606525182

email.kontakt@rawwest.pl

Niniejsza instrukcja dotyczy produktu o następujących wymiarach:

10x15 cm, 13x18 cm, 15x21 cm, 18x24 cm, 20x25 cm, 30x30 cm, 20x30 cm, 21x29,7 cm, 24x30 cm, 28x35 cm, 30x40 cm, 29,7x42 cm, 30x45 cm, 35x50 cm, 40x50 cm, 40x60 cm, 42x59,4 cm, 50x60 cm, 50x70 cm, 50x75 cm, 60x80 cm, 59,4x84,1 cm, 61x91,5 cm, 70x90 cm, 70x100 cm, 35x100 cm, 50x50 cm, 40x40 cm