

Zastosowanie

Ramki aluminiowe przeznaczone są do oprawiania zdjęć, plakatów oraz innych dekoracyjnych elementów, w celu ich estetycznego wyeksponowania na ścianach w pomieszczeniach. Produkt nadaje się do użytku zarówno w domach, biurach, lokalach komercyjnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Ramki nie są przeznaczone dla dzieci ani zwierząt domowych – elementy szklane lub ostre krawędzie mogą stanowić zagrożenie. Produkt należy instalować wyłącznie na stabilnych powierzchniach, aby zapewnić bezpieczne i trwałe użytkowanie.

Warunki użytkowania

Ramki aluminiowe są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Należy unikać umieszczania ramki w miejscach narażonych na wilgoć lub kontakt z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał drewna.

Ramki powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem – nie należy stosować nadmiernej siły przy montażu lub wymianie zawartości, aby nie uszkodzić konstrukcji.

Należy unikać wystawiania ramek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą powodować blaknięcie lub deformację drewna.

Montaż

Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy ramki są kompletne i nieuszkodzone.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta przy montażu. Użyj odpowiednich wieszaków lub haczyków, aby zapewnić stabilność ramki na ścianie.

Montaż powinien być przeprowadzony na stabilnych i odpowiednio przygotowanych powierzchniach, które są wolne od uszkodzeń.

Sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące są pewnie zamocowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi ramki.

Przechowywanie

Przechowuj ramki w suchym miejscu przed montażem, z dala od wilgoci oraz substancji chemicznych, aby uniknąć uszkodzeń drewna. Unikaj przechowywania ramek w miejscach, w których istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych, takich jak upadki czy nacisk ciężkich przedmiotów.

Ostrzeżenia ogólne

Ramki aluminiowe nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się ramkami ani elementami mocującymi, aby uniknąć ryzyka zranienia lub uszkodzenia.

Jeśli zauważysz, że ramka jest poluzowana lub uszkodzona, natychmiast zaprzestań jej użytkowania i dokonaj niezbędnej naprawy zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych ramki, gdyż może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Ramka powinna być użytkowana wyłącznie zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Sprzedawca:

RAW-WEST BIS Adam Majchrzak
65-261 Zielona Góra
ul.Chmielna 38/39
NIP.9730717146
tel.606525182
email.kontakt@rawwest.pl

Niniejsza instrukcja dotyczy produktu o następujących wymiarach:

10x15cm, 13x18, 15x21, 18x24, 20x25, 30x30, 20x30, 21x29, 7,24x30, 28x35, 30x40, 29,7x42, 30x45, 35x50, 40x50, 40x60, 42x59, 4, 50x60, 50x70, 50x75, 60x80, 59,4x84, 1, 61x91, 5, 70x90, 70x100, 35x100, 50x50, 40x40,

Dotyczy kolorów:

czarny, srebrny, biały, czerwony, złoty, niebieski, miedź antyczna, brązowy, antracyt, zielony.